

Link do produktu: <https://numatic-proeko.pl/httpsnumatic-proekoplpad-y-z-melaminy-do-maszyn-czyszczacych-p-9html-p-9.html>

Pady z melaminy do maszyn czyszczących



Cena brutto	36,53 zł
Cena netto	29,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ETCMM

Opis produktu

SUPER PADY z pianki melaminowej to całkowicie nowe pady czyszczące przeznaczone do maszynowego i ręcznego czyszczenia podłóg. Błyskawicznie usuwają najtrudniejsze zabrudzenia z gładkich i twardych powierzchni typu gres, terazzo, lastryko, tarkett, linoleum, beton itp.

Unikalny, rewolucyjny materiał piankowy, z jakiego wykonano pady **SUPER PAD**, pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie powierzchni. Jest to wynikiem specjalnych właściwości ściernych zastosowanej pianki, która wyjątkowo łatwo i dokładnie zbiera drobiny zanieczyszczeń z czyszczonej powierzchni. Równocześnie mocny i sprężysty docisk **SUPER PADA** do podłoża powoduje szybszy przepływ wody pomiędzy strukturą pada a podłożem, a tym samym dokładne wypłukiwanie brudu z mikroporów posadzki.

SUPER PADY przyspieszają proces doczyszczenia najbardziej zabrudzonych podłóg. Dzięki swoim właściwościom skracają czas potrzebny na doczyszczenie posadzek, redukują potrzebę stosowania agresywnych środków czyszczących. W porównaniu do zwykłych padów lub szczotek czyszczących, stosowanie **SUPER PADÓW** zwiększa nawet kilkukrotnie wydajność pracy oraz znacząco redukuje koszty maszynowego czyszczenia podłóg.

JAK UŻYWAĆ?

1. Dokładnie namoczyć pad przed założeniem. Nie wolno pracować padem suchym ponieważ szybko się rozkruszy.

2. Pracować przy obrotach maszyny czyszczącej do 400 obr./min.

Uwaga: Nie stosować urządzeń z sinikami elektrycznymi napędzającymi głowicę maszyny o małej mocy (najczęściej w maszynach bateryjnych). Pad piankowy przylega idealnie do posadzki wypełniając całkowicie pory materiału z którego wykonana jest posadzka co powoduje powstanie dużego oporu ruchu. Dlatego też może się zdarzyć, że pracując padem o średnicy ponad 16" głowica maszyny będzie się zatrzymywała, przy okazji można uszkodzić silnik maszyny. Polecamy używanie maszyn kablowych lub dużych bateryjnych.

3. Dbać o czystość pada. Co jakiś czas zaleca się zdjęcie pada z uchwytu i przemycie bieżącą wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki).

4. DŁUGOŚĆ PRACY PADEM PIANKOWYM ZALEŻY OD:

*rodzaju czyszczonej posadzki: budowy, chropowatości, porowatości, stopnia i rodzaju zabrudzenia.

*wielkości nacisku maszyny na pad.

*dbałości operatora o bieżące nawilżenie pada i jego konserwację - czyszczenie

Dlatego też SUPER PADEM można wyczyścić od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych posadzki, w zależności od warunków pracy.

5. ŚRODKI CHEMICZNE: zalecamy stosowanie nie agresywnych środków chemicznych lub czystej wody (www.kleen.pl) .

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYBIERZ WIELKOŚĆ PADA: pad 11" 27,94cm , pad 12" 30,48cm , pad 13" 33,02cm , pad 14" 35,56cm , pad 15" 38,10cm , pad 16" 40,64cm , pad 17" 43,18cm , pad 18" 45,72cm , pad 19" 48,26cm , pad 20" 50,8cm